取扱説明書

小型高真空排気装置 VPC-250F

安全に効率よくご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。

アルバック機工株式会社

目 次

印は安全に係わる事項記載ページです。

安全にご使用いただくために

,	(1) はじめに	
1	1. 取扱い対象者	
	2. 取扱説明書の熟読	
	3. 取扱説明書の保存 ——————————	
	4.保全証	
	5. 法令の遵守	_ 1
	6. 修理時の安全管理	_ 1
(3)		_
		-2
	1. 製品の使用目的と禁止事項 ———————	- 2
	2. 安全装置と目的・機能 ——————	- 2
	3. 製品仕様 —————————	- 3
	4. 単品機器仕様 —————————	– з
	5. 標準付属品 ———————————	- 4
	6. 特別付属品 ————————————————————————————————————	- 4
	7. スイッチ・ハンドル・操作レバーの使い方	- 5
	8. スイッチ・ハンドル・操作レバーのレイアウト 排気系統図	- 6
	電気系統図	
ļ	电风水机区	
0	(3)開梱・据え付け ―――――――	. 7
	1. 一般的な注意事項	- /
	2. 納入時の荷姿 ————————————————————————————————————	. 7
	3. 設置場所 ————————————————————————————————————	. 7
	4. 電影 源 ——————————————————————————————————	, . e
	5. 必要工具リスト	8
		9
	1. 操作時の危険内容と安全対策	9
1	2. 排気装置操作手順 ————————————————————————————————————	
1	2-1 準 備1	0
	2-2 運 転1	0
	2-3 停 止1	O

安全にご使用いただくために

ご使用の前に、この「安全にご使用いただくために」をよく お読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。 必ず守ってください。

\triangle	危険	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、または、 重傷を負う危険な状態が切迫して生じることが 想定される場合。
\triangle	警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、または、 重傷を負う危険な状態の生じる可能性が想定 される場合。
\triangle	注意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽症、または、 中程度の障害を負う危険の可能性が想定されるか または、物的損害のみが発生する危険が想定 される場合。

本文中の図記号の意味は次の通りです。

0	「必ずしてほしい行為」を表します。
	必ずアース線を接続してください。
\bigcirc	「禁止」を表します。
	分解しないでください。
8	触れないでください。

電源について

容量確認	一次側電源容量 単相 100V 13.5A以上 ご用意ください。 電源容量が小さい場合、運転中過電流で ブレーカが遮断します。
単独で使用	一次側電源は、装置用に単独電源を用意し、その電源には他の装置を接続しないでください。 ブレーカの容量が不足し、運転中過電流でブレーカが遮断することがあります。
アース線接続	アースを接続してください。 一次側ケーブルは、アース付プラグを使用しています。 プラグアダプターを使用する場合は、 アース線を最寄のアース端子に接続 してください。 アースが不完全な場合、故障や漏電のと きに感電することがあります。
ケーブル容量確認	延長ケーブルの使用はできるだけ避けてください。やむをえず使用する場合は、次の注意をお守りください。 100V用 1.25mm ² 以上 のケーブルを使用してください。 ケーブルが細い場合、過熱・発火・火災の原因になります。
	一次側ケーブルの上にはものをおかな いでください。 感電・火災の原因になります。
感電注意	一次側ケーブルをコンセントに差し込 んだ場合には、端子台などには触れな いでください。 感電します。
	単独で使用

環境について

	禁止	本装置は、防爆構造ではないので、引 火の危険性がある雰囲気で使用できません。 引火爆発し、火災ややけどの原因になります。
警告	<u></u>	油拡散ポンプ下部は運転中高温になります。引火しやすいものを付近に置かないでください。 引火する危険があります。
	接触禁止	運転中および運転停止後30分は、油 拡散ポンプや油回転真空ポンプの温度 が上昇しているので直接手で触れない でください。 やけどをします。
\triangle	オイルミスト トラップ使用	粗引操作の時、油回転真空ポンプ排気 ロよりオイルミスト(油煙)が飛散しま す。オイルミストトラップ(別売)を使 用してください。 室内の汚染や人体に影響を与えます。
注意	換気必要	本装置を運転中は、ポンプ周囲から発 熱があります。 室温が上昇します。

設置について

警告	環境確認	本装置は、下記の条件を満たす場所に 設置してください。 1)水平な場所。 2)床に十分な強度のあること。 3)換気の良い場所。 4)直射日光のあたらないこと。 5)室温が7℃~30℃の範囲。 6)引火の危険性がないこと。 7)薬器をなど装がないことのようが表響を与などを変響を与けない。 8)ノイズなど電気的に影響をうけないこと。 2と。 運転不良・耐久性低下などの原因になります。
\wedge	複数で作業	本装置を持ち上げて移動する場合、必ず二人以上で作業してください。 腰などを痛めることがあります。
ك ا		腰などを痛めることがのうよう。
注意	装置固定	設置完了後、キャスターストッパーで 固定してください。 地震などの時、移動・破損をある程度防止 します。

操作について

本生			
露出部を保護してください。 飛沫が皮膚に付着すると、一瞬激しい痛みを伴う刺激があります。 油回転真空ポンプ停止後、 RP. LEAKを開にし粗引配管内を大気開放してください。 オイルの逆流防止のため。 メインバルブ全閉確認後、被排気側を大気開放してください。 運転中の油拡散ポンプ内に大気が流入すると、油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。 全閉確認 三方向バルブの作動不良が生じます液体窒素注入時に大気が流入すると、凝縮性気体が多量にトラップに付着し性能が著しく低下します。 ガイスラー管を使用して圧力を調べる場合へ、微量のX線が発生します。 ガイスラー管とり離れ極力短時間放電してください。	警告	換気確認	きは、必ず室内を強制換気してください 液体窒素気化ガスにより、室内の酸素 濃度が低下することがあります。
RP. LEAKを開にし粗引配管内を 大気開放してください。 オイルの逆流防止のため。 メインバルブ全閉確認後、被排気側を 大気開放してください。 運転中の油拡散ポンプ内に大気が流入すると、油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。 全閉確認 三方向バルブの作動不良が生じます。 液体窒素注入時に大気が流入すると、凝縮性気体が多量にトラップに付着し性能が著しく低下します。 ガイスラー管を使用して圧力を調べる場合、次量のX線が発生します。 ガイス 微量のX線が発生します。ガイスできより離れ極力短時間放電してください。		手袋装着	露出部を保護してください。 飛沫が皮膚に付着すると、一瞬激しい痛み
大気開放してください。 運転中の油拡散ポンプ内に大気が流入すると、油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。 全閉確認 三方向パルブの作動不良が生じます 液体窒素注入時に大気が流入すると、凝縮性気体が多量にトラップに付着し性能が著しく低下します。 ガイスラー管を使用して圧力を調べる場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電してください。		大気開放	RP. LEAKを開にし粗引配管内を 大気開放してください。
と、油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。 全閉確認 三方向バルブの作動不良が生じます 液体窒素注入時に大気が流入すると、凝縮性気体が多量にトラップに付着し性能が著しく低下します。 ガイスラー管を使用して圧力を調べる場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電してください。	$\overline{\mathbb{W}}$		メインバルブ全閉確認後、被排気側を 大気開放してください。
液体窒素注入時に大気が流入すると、凝縮性気体が多量にトラップに付着し性能が著しく低下します。 ガイスラー管を使用して圧力を調べる場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電してください。	注意	0	と、油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著
性気体が多量にトラップに付着し性能が著しく低下します。 ガイスラー管を使用して圧力を調べる場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電してください。		全閉確認	三方向バルブの作動不良が生じます
場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電 してください。			性気体が多量にトラップに付着し性能が著
放電注意 人体に影響を与えます。		0	場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電
		放電注意	人体に影響を与えます。

保全・修理・廃棄について

お客様にて可能な保全・修理範囲。 1)油回転真空ポンプおよび油拡散ポン プのオイル交換。 2)オイルミストトラップ(別売)の エレメント交換。 (油回転真空ポン プを除く) 4)油拡散ポンプのヒーターの交換。 保全修理範囲 5) ヒューズの交換。 6) サーモスタットの交換。 上記以外の修理は、当社までご連絡ください。 オイルミストトラップ(別売)の エレメントを6ヶ月~1年を目安に交 換してください。 エレメントが目詰りすると、排気抵抗が大 きくなり軸シールからの油洩れ・オイルレ 定期交換 注意 ベルゲージの破損の原因になります。 ポンプに使用した油(廃油)の処分は 法令で義務づけられています。 法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は当社までご連絡ください。 法令遵守 当社標準オプション以外の改造は行わ ないでください。 当社は一切責任を負いません。

警告ラベルについて





注意

ラベル確認

警告ラベルは下記の箇所に貼ってあり ます。

1) 架台右奥。(PL004)
 2) メインバルブハンドル部。(PL008)
 3) 油拡散ポンプ付近。(PL007)

液体窒素トラップ付の場合 4)液体窒素トラップ。(PL006)

ラベルが汚れて読みにくくなったり、はが れそうになった場合は、当社までご連絡く ださい。

(1) はじめに

1. 取扱い対象者

本装置の取扱いは、真空排気装置の使用経験のある人または、 本取扱説明書に基づき教育を受けた人が行うものとします。

2. 取扱説明書の熟読

本装置のご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全にご使用いただくために」は、必ずお読みください。

3. 取扱説明書の保存

取扱説明書は大切に保存してください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に 必ず保存してください。

4. 保証

本装置の保証期間は、当社工場出荷後1年間です。

本装置に組込まれた購入品については、当該購入品製造者の保証を適用するものとします。

取扱説明書に記載の正常な使用条件で、万一当社の設計または、 製造に起因する故障に対して、保障期間内に事故が発生した 場合には、無償で修理致します。

保証期間内でも、次の場合に限って有償修理となります。

- イ) 天災、地変や火災による故障の場合。
- 口)塩害、公害等の特殊雰囲気により故障の場合。
- ハ)使用条件が取扱説明書に記載されているものと異なる ために起こる故障の場合。
- 二)当社又は当社指定のサービス会社以外の業者等による改造 修理に起因する故障の場合。
- ホ)消耗品の交換の場合。
- へ) 当社技術員によって、装置の使用条件に合わないために 発生した故障と判断された場合。

尚、ここで言う保証は装置本体の保証を意味するもので、 装置本体の故障により誘発される損害はご容赦願います。 また、保証は日本国内においてのみ有効です。

5. 法令の遵守

本装置を廃棄する場合、特に使用済み油の処理方法は法令で義務付けられています。

法令に従い適正に処理してください。不明な場合は当社までご 連絡ください。

6. 修理時の安全管理

当社に修理を依頼される場合は、修理作業者の安全管理のため 使用状況特に危険物質の有無をお知らせください。 使用状況チェックシートを記入の上、装置に添付してください。 使用状況が不明の場合、修理をお断りすることがあります。

(2) 製品の概要

1. 製品の使用目的と禁止事項

本装置は、簡易架台内に必要機器類をコンパクトに納めた小型軽量な 高真空排気装置です。65A吸気口・65A油拡散ポンプ・100 L/min 油回転真空ポンプ及びバルブ配管類により構成されています。 装置の立上げ及び立下げは自動にて行えます。

装置を正常にご使用いただくために、下記の禁止事項をお守りください。



・本装置を真空容器として使用すること。 ・当社が認めない転売・修理・改造を行うこと。

禁止

2. 安全装置と目的・機能

~		אאוט	
項目	目的	機能	確認方法
過電流	油回転真空 ポンプ 油拡散ポンプ 保護	油回転真空ポンプ・油拡散ポンプ共用サーキットプロテクター が動作し通電停止。 原因解除後、手動リセット。	なし
過熱	油拡散ポンプ過熱防止	冷却ファンの故障・他の原因で油拡散ポンプ(冷却フィン) 側面温度が85℃以上になりますと、サーモスタットが動き ヒーターの通電停止。 原因解除後、自動リセット。	なし
			-



上記の安全装置を無効にして運転すること。

禁止

3. 製品仕様 (機種コード 30600)

- ACHILIN (18/1± 1 30000)
到達圧力	1 0 ⁻⁴ P a
	1 0 ^{- 5} P a (液体窒素使用時)
排気時間	10 ⁻⁴ Pa台まで10分以内 (メインバルブ内無負荷清浄時) 10 ⁻⁴ Pa台まで 5分以内 (液体窒素使用、メインバルブ内無負荷清浄時)
所要電気量	100V 単相 1.35kVA
外観寸法 質 量	幅530mm×奥行480mm×高735mm 約55kg(標準型)
塗装色(架台)	JIS S18-250焼付(マンセル7.5YR5/2)
(パネル)	JIS S-3-309焼付(マンセル2.5YG8/1)

上記は標準仕様の場合です。

特型の場合は、VPC-250F(特)仕様書を参照ください。

4. 单品機器仕様


機器名	型 式 · 仕 様	数量
1)油拡散ポンプ	·型 式 DPF-200	1台
	 排気速度 200 L/sec	'-
	・到邅圧力 10 ⁻⁵ Pa	
	・吸排気口 VG65相当 , φ27	
	・所要電力 0.45kW	
	作動油 SX 0.07L	
2)油回転真空ポンプ	・型 式 G-100D	1台
	・排気速度 100 L/min	
	・到達圧力 6.7×10 ⁻² Pa	
	• 所要電力 O. 4 kW	
	作動油 SMR-100 0.8L	
3)メインパルブ	・型 式 クラッパーバルブ	1台
	・口 径 VG-65	
4) 三方向バルブ	・型 式 ボールバルブ式	1.台

5. 標準付属品

1) 電源ケーブル	・100V 単相用 コンセント付 2m	1本	
2) プラグアダプター	・100V用アース付プラグ	1 ケ	
3) 抓付ヒューズ	·15A 35mm	2 ケ	
4) ゲージポート封止栓	· φ 1 8用	2 ケ	
5) フランジキャップ	·65A用	17	
6) フランジ取付ネジ	・六角ボルト M10×35	4 7	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 ・平座金 M10	87	
	- バネ座金 M10	47	
	・六角ナット M10	4 7	
7) 取扱説明書	- 普通紙	1部(
8) 排気性能試験表	・普通紙	1部	
9) ポリカバー	·520×500×H550 t0.07	1枚	

6. 特別付属品

な	し	







スイッチ・ハンドル・操作レバーは、安全であること および状況を確認の上操作してください。


確能

名 称	操作方法
MAIN スイッチ	手動ON-OFF ON:ランプ点灯
R. P スイッチ	手動ON-OFF ON:ランプ点灯
D. P スイッチ	手動ON-OFF ON:ランプ点灯
メインバルブハンドル	反時計方向:開 時計方向:閉
	重 要 全開:反時計方向に回しハンドルが重くなった 位置から1/4回転戻して停止。 全閉:時計方向に回しハンドルが重くなった位置 から1/4回転締めつけて停止。
三方向パルブ	レパーの方向が、FORE・CLOSE・ ROUGHの方向に合わせてレパーで操作。
LEAK. V RP. LEAK	ネジ込み式 開:反時計方向 閉:時計方向

8. スイッチ・ハンドル・操作レバーのレイアウト







(3) 開梱・据え付け

1. 一般的な注意事項



- 1) ご要求の製品と一致しているか確認してください。
- 2) 付属品は所定の物が付いているか確認してください。
- 3)据え付け作業の安全のため、装置周囲に 0.5 m以上のスペースを確保してください。
- 4) 設置位置が決まり次第、キャスターストッパーで装置を固定してください。

2. 納入時の荷姿

木枠梱包された装置本体(キャスター付)が搬入されます。

3. 設置場所



警告



本装置は、下記の条件を満たす場所に 設置してください。

- 1) 水平な場所。
- 2) 床に十分な強度のあること。
- 3) 換気の良い場所。
- 4) 直射 日光のあたらないこと。
- 5) 室温が7℃~30℃の範囲。
- 6) 引火の危険性がないこと。
- 7) 薬品・ガスなど装置に影響を与えるものがないこと。
- 8)ノイズなど電気的に影響をうけないこと。

運転不良・耐久性低下などの原因になります。



設置後は、安全のために必ず壁面から0.5m 以上離してください。

確認

7

4. 電 源





一次側電源容量 単相 100V 13.5A以上 ご用意ください。

電源容量が小さい場合、運転中過電流で ブレーカが遮断します。

一次側ケーブル取合い仕様(装置付属部分)

100V用 ケーブル長さ 2m 先端 アース付3Pプラグ (アダプター付)

	0	一次側電源は、装置用に単独電源を用 意し、その電源には他の装置を接続し ないでください。
	単独で使用	ブレーカの容量が不足し、運転中過電流 でブレーカが遮断することがあります。
	アース総接続	アースを接続してください。 一次側ケーブルは、アース付プラグを 使用しています。 プラグアダプターを使用する場合は、 アース線を最寄のアース端子に接続 してください。 アースが不完全な場合、故障や漏電のと きに感電することがあります。
警告	ケーブル容量確認	延長ケーブルの使用はできるだけ避けてください。やむをえず使用する場合は、次の注意をお守りください。 100V用 1.25mm²以上のケーブルを使用してください。ケーブルが細い場合、過熱・発火・火災の原因になります。
	☆ ±	一次側ケーブルの上にはものを 置かないでください。 感電・火災の原因になります。
	A	ー次側ケーブルをコンセントに差し込 んだ場合には、端子台などには触れな いでください。
	感電注意	感電します。

5. 必要工具リスト

工具名	使 用 先
17 スパナ	吸気口配管取付け

(4) 運転操作

010

0 10

1. 操作時の危険内容と安全対策

警告	換気確認	液体窒素トラップ(別売)を使用するときは、必ず室内を強制換気してください液体窒素気化ガスにより、室内の酸素濃度が低下することがあります。 酸欠事故の原因になります。
注意	手袋裝着	液体窒素取扱い時は、ゴム手袋などで 露出部を保護してください。 飛沫が皮膚に付着すると、一瞬激しい痛み を伴う刺激があります。
	大気開放	油回転真空ポンプ停止後、 RP. LEAKを開にし粗引配管内を 大気開放してください。 オイルの逆流防止のため。
	全閉確認	メインバルブ全閉確認後、被排気側を 大気開放してください。 運転中の油拡散ポンプ内に大気が流入する と、油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著 しく低下します。 三方向バルブの作動不良が生じます。 液体窒素注入時に大気が流入すると、凝縮 性気体が多量にトラップに付着し性能が著 しく低下します。
	放電注意	ガイスラー管を使用して圧力を調べる 場合、微量のX線が発生します。 ガイスラー管より離れ極力短時間放電 してください。 人体に影響を与えます。

2. 排気装置操作手順

2-1 準 備

1) R P. L E A K 三方向パルブ メインバルブ

CLOSE

2)操作パネルのすべてのスイッチ OFF

3) 電離真空計を使用する場合、ゲージポートに測定子取付け。

2-2 運 転

排気装置ウォーミングアップ

1) お客様側ブレーカ 2) MAIN. SW

ON ON

3) R. P

ON

冷却ファン 4) 三方向バルブ 回転 FORE

5) 1 分間排気後 D. P

ON

6) 15分でDPウォーミングアップ

完了

真空排気開始

1)メインバルブフランジに被排気系接続

確認 閉

2) LEAK. V (メインバルブ付属)

ROUGH

3) 三方向バルブ

確認

粗引き 13 Pa以下 4) 三方向バルブ

FORE

5) メインバルブ

全開

6) 電離真空計使用の場合 フィラメント

ON

2-3 停 止

真空排気停止

1) 電離真空計使用の場合 フィラメント

OFF

2)メインバルブ

全閉

3)必要に応じてLEAK、V(メインバルプ付属) 徐々に開

排気装置停止

1)被排気系内真空保持のため真空排気

2) 電離真空計使用の場合 フィラメント

OFF

3)メインバルブ

全閉

4) D. P

OFF

5) 3 0 分後

三方向バルブ

CLOSE

· RP. LEAK

• R. P 冷却ファン OFF 停止

6) MAIN. SW

OFF

7) お客様側ブレーカ

OFF

参考事項 液体窒素トラップ付の場合

液体窒素の注入について

ウォーミングアップ完了後、必要に応じて注入してください。 装置停止時に液体窒素が入っている場合、自然に蒸発してな くなります。

液体窒素の注入量について

最大注入量 約0.75L

(注入時蒸発分を含む)

0.75 L注入の場合 約4~5時間有効です。

液体窒素が蒸発してなくなると、トラップされていた 凝縮性気体が脱離し一時的(30分程度)に圧力が 悪くなります。故障ではありません。メインパルブを 全閉にして被排気側の汚染を防ぎます。

3. 異常時の対応

3-1 瞬時停電のとき

すべての機器は、自動的に停電前の状態に復帰します。

3-2 長時間停電のとき

迅速に 1)メインバルブ

全閉

2) 三方向バルブ

CLOSE

3) RP. LEAK

4) 操作パネルのすべてのスイッチ

OFF

3-3 停電復帰時の操作

2. 排気装置操作手順 2-1 準備。

2-2 運転。参照ください。

(5) 保全·修理

1. 保全・修理時の危険内容と安全対策

警告	保護具着用	油拡散ポンプのオイル交換には、防塵 マスク・手袋を着用してください。 体調を損ねることがあります。
	法令遵守	ポンプに使用した油(廃油)、容器の 処分は法令で義務づけられています。 法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は当社までご連絡ください。
\triangle	定期交換	オイルミストトラップ (別売)の エレメントを6ヶ月~1年を目安に交換してください。 エレメントが目詰りすると、排気抵抗が大きくなり軸シールからの油洩れ・オイルレベルゲージの破損の原因になります。
注意	複数で作業	油拡散ポンプ・油回転真空ポンプの 取付け・取外しは必ず二人以上で 行ってください。 落としたり・腰を痛めることがあります。
	ф ф	当社が認めない改造は行わないでく ださい。 当社は一切責任を負いません。

2. お客様にて可能な保全・修理範囲

- 1)油回転真空ポンプおよび油拡散ポンプのオイル交換。
- 2)オイルミストトラップ (別売) のエレメント交換。
- 3) Oリングの交換。(油回転真空ポンプを除く)
- 4)油拡散ポンプのヒーターの交換。
- 5) ヒューズの交換。
- 6) サーモスタット (油拡散ポンプ) の交換。 上記以外の修理は、当社までご連絡ください。

3. 機器の取外し・保全・取付け

3-1 油回転真空ポンプ

1)必要工具 ラジオペンチ × 2 8 mm スパナー × 1 4 mm 六角レンチ × 1

2)取外し順序

- ・装置のすべての機器が停止していること。 確認
- ・装置のすべての一次側電源が外されていること。 確認
- 真空ホースを手前に引き、取外します。
- ・モーター用配線コネクター (2ヶ所) を左右に引き、取外します。 (ラジオペンチでコネクターをはさみ左右に引く。)
- アース線をR. Pベースから取外します。
- ・防振ゴム用ナット(4ヶ所)取外します。
- ・モーター部と前カバー部を二人で持ち上げてポンプ本体を 取外します。
- 防振ゴム(4ヶ所)取外します。

3)オイルの交換

別紙 油回転真空ポンプ取扱説明書参照

4)取付け順序

- 防振ゴム(4ヶ所)取付けます。
- ・モーター部と前カバー部を二人で持ち上げて取付けます。
- 防振ゴム用ナット(4ヶ所)取付けます。
- アース用配線を取付けます。
- ・モーター用配線コネクター(2ヶ所)を取付けます。
- アース線をR. Pベースに取付けます。
- 真空ホースを取付けます。

3. 機器の取外し・保全・取付け

3-2 油拡散ポンプ

1)必要工具 ラジオペンチ ×2 17mm スパナー ×2

2)取外し順序

- ・装置のすべての機器が停止していること。 確認
- ・装置のすべての一次側電源が外されていること。 確認
- ·LEAK. V 開
- ・三方向パルブ FORE (DP内部を大気開放)
- ・ヒーターとサーモスタットと冷却ファンの配線用コネクターを取外します。

(ラジオペンチでコネクターをはさみ左右に引く。)

・吸気ロフランジの締め付けボルトを取外し、排気口に ついている真空ホースを引き抜きます。

(油拡散ポンプを持ちながらボルトを取外してください)

・油拡散ポンプを手前に引き出して取外します。

3)オイル・ヒーターの交換

別紙 DPF-200油拡散ポンプ取扱説明書参照

4)取付け順序

- ・真空ホースを油拡散ポンプ排気口に差し込みます。
- 油拡散ポンプ排気口の位置を粗引配管に合わせメインバルブ 下部に置きます。
- ・油拡散ポンプを持ち上げて、真空ホースを粗引配管に差し 込み、M10ボルト(2ヶ所)を3~4山程度締め付け、 残りの2ヶ所を取付けます。
- 取付けネジを均等に(対角のボルトを順に)締め付けます。
- ヒーターとサーモスタットと冷却ファンの配線用コネクターを取付けます。

3. 機器の取外し・保全・取付け

3-3 オイルミストトラップ ОМТ-100A (別売)

- 1) 必要工具 なし
- 2) 取外し順序
 - ・オイルミストトラップ本体下部を両手で反時計方向に回します。
- 3) エレメントの交換

別紙 OMT-100 Aオイルミストトラップ取扱説明書参照

- 4)取付け順序
 - ・オイルミストトラップ本体下面に付属のOリングを取付けます。
 - ・油回転真空ポンプの排気口に合わせ、オイルミストトラップ本体 下部を両手で時計方向に回します。

注意:Oリングが脱落しないように確認しながら締め付けます。

4. 保全·点検箇所

6 10

点検箇所(機器名)	保全・点検内容	保全・点検時期
油回転真空 ポンプ	オイルレベルゲージの油面が、油面表示線内に あること。	毎使用前
	オイル交換。 単独運転時の圧力が5Pa以上の場合。	必要に応じ 随時
油拡散ポンプ	オイル交換。 誤って大気を導入したあとで、到達圧力や排気 時間に変化が生じたとき。 長年使用し、徐々に到達圧力や排気時間に変化 が生じたとき。	必要に応じ 随時
冷却ファン	冷却ファンが回転すること。	毎使用時
メインバルブ	弁座シール面の清掃。	6ヶ月~1年 異物を落下し たとき。
オイルミスト トラップ	エレメントの交換。	6ヶ月~1年
配線ケーブル	配線用端子及びの接続ネジに緩みがないこと。	必要に応じ 随時
真空ホース	外部および内部に著しい変形がないこと。	毎使用前

5. トラブル時の対処

症 状 	原因	対 策
到達圧力が悪い	設置場所の雰囲気温度が 高い。	空調を行い25℃以下に 雰囲気温度を下げる。
または 到達圧力が不安定	設置後または、長時間停止 後の運転時間が短い。	24Hr~48Hr運転し 再度確認する。
または 排気能力の低下	リークの発生。	到達圧力に変化が生じる まえに処置した部品付近 を調査する。
		真空ホースやOリングなど の消耗部品を交換。
	油拡散ポンプオイルの劣化。	誤って大気を導入した場合 また、リークなど明らかに 劣化の原因が思い当たる場 合オイル交換。
	油回転真空ポンプの不良。	油回転真空ポンプ取扱説明 書を参照。
	計測機器の不良。	計測機器の交換。
油拡散ポンプが 熱くならない	ヒーターの断線。	ヒーターの交換。
油回転真空ポンプの サーマルリレーが 動作する	過負荷。	油回転真空ポンプ取扱説明 書を参照。 サーマルリレーリセット
被排気系を大気開放 するとき、FORE 側の圧力が悪くなる	メインバルブの全閉不良。	ハンドルを時計方向に回し 重くなってから、さらに 1/4回転締めつける。 メインバルブ内部弁座シー ル面の清掃。
		メインバルブオーバーホー ル (当社で処置)

6.装置の保管

長期間保管する場合は、下記の方法を参考にしてください。

1)保管場所

- ・床に十分な強度のあること。・換気の良い場所。
- ・直射日光のあたらないこと。・薬品、ガスなど装置に腐食などの影響を 与えるものがないこと。

2) 保管前、保管時の処置

- ・被排気系を真空排気しておく。
- ・キャスター付属のストッパーで装置全体を固定する。

7. 消耗部品リスト

使用場所	品 名	仕様	材質	数量	お客様 交換
架台	警告ラベル	PL004		1	0
	警告ラベル	PL007		1	0
	警告ラベル	PL008		1	0
メインバルブ	吸気フランジ・用ロリング	V-85	NBR	1	0
	排気フランジ用ロリング	V-34	NBR	1	0
	軸用のリンク・	N — 7	NBR	1	×
	弁座用定形パ゚ッキン	設-3614 No,3	NBR	1	×
	ゲージポート用ロリング	N-16	NBR	1	0
	リークハ [*] ルフ [*] 用Oリンク [*]	N-6	NBR	1	0
	リークパルプ用Oリンク゚	N — 8	NBR	1	0

7. 消耗部品リスト

使用場所	品名	仕様	材質	数量	お客様 交換
油拡散ポンプ	吸気フランシ・用ガスケット	ϕ 85 × ϕ 95 × t5	NBR	1	0
	作動油	sx		0. 07 L	0
	シーズヒーター	単相100V 0.45kW		1	0
	DP用真空ホース	φ25×φ50 L=70	特殊ゴム	1	0
油回転真空ポンプ	油	SMR-100		0. 8L	0
	防振ゴム	ME-20		4	0
	RP用真空ホース	φ25×φ50 L=210	特殊コ゚ム	1	0
三方向バルブ	リークポート用のリング	N-8	NBR	1	0
	ゲージポート用ロリング	N-16	NBR	1	0
	ハ° 9キンセ9ト		ታ/በኃ11	1	0
計器パネル	表示ランプ	B-5M 100V		3	×
	スナップ。スイッチ	ST215KT		2	×
	爪付ヒューズ	15A 35mm		2	0

上記数量は標準仕様の場合です。オプショナルパーツを取付けたときは 仕様・数量が変わります。

(6)廃 棄

1. 廃棄時の注意





ポンプに使用した油 (廃油)、容器の 処分は法令で義務づけられています。

法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は当社までご連絡ください。

該当法規:廃棄物の処理および清掃に関する法律

処理方法:1)運搬 産業廃棄物収集運搬業者

2) 処理 産業廃棄物処分業者 に依託する。

(7) オプショナルパーツ





当社標準オプション以外の改造は行わ ないでください。

当社は一切責任を負いません。

1. 標準オプショナルパーツ一覧表

オプショナルパーツ名	用 途	取付け条件
液体窒素トラップ	逆流オイルおよび凝縮性気体の吸着	工場組立
オイルミストトラップ	油回転真空ポンプ排気口から油煙 流出防止	お客様 取付け可能
真空計	圧力の測定	お客様 取付け可能
真空計架台	真空計の積載用	お客様 取付け可能
変換フランジ	口径変換用	お客様 取付け可能

2. 排気装置操作手順

2-1 準 備	
1) RP. LEAK 三方向バルブ メインバルブ	CLOSE
2) 操作パネルのすべてのスイッチ OFF	
3) 電離真空計を使用する場合、ゲージポートに源	則定子取付け。
2-2 運 転	
排気装置ウォーミングアップ	
1) お客様側ブレーカ	ON
2) MAIN. SW	ON
3) R. P	ON
冷却ファン	回転
4) 三方向パルブ	FORE
5) 1 分間排気後 D. P	ON
6) 1 5分でDPウォーミングアップ	完了
真空排気開始	
1)メインバルブフランジに被排気系接続	確認
2)LEAK、V (メインバルブ付属)	閉
3) 三方向パルブ	ROUGH
粗引き 13 Ра以下	確認
4) 三方向バルブ	FORE
5)メインバルブ	全開
6) 電離真空計使用の場合 フィラメント	ON
2-3 停 止	
真空排気停止	
1)電離真空計使用の場合 フィラメント	OFF
2)メインバルブ	全閉
3)必要に応じてLEAK、V(メインバルプ付属)	徐々に開
排気装置停止	
1) 被排気系内真空保持のため真空排気	
2) 電離真空計使用の場合 フィラメント	OFF
3)メインバルブ	全閉
4) D. P	OFF
5) 3 0 分後	
・三方向パルブ	CLOSE
·RP. LEAK	開
·R. P	OFF
冷却ファン	停止
6) MAIN. SW	OFF
7) お客様側ブレーカ	OFF

参考事項 液体窒素トラップ付の場合

液体窒素の注入について

ウォーミングアップ完了後、必要に応じて注入してください。 装置停止時に液体窒素が入っている場合、自然に蒸発してな くなります。

液体窒素の注入量について

最大注入量 約0.75L (注入時蒸発分を含む) 0.75L注入の場合 約4~5時間有効です。

液体窒素が蒸発してなくなると、トラップされていた 凝縮性気体が脱離し一時的(30分程度)に圧力が 悪くなります。故障ではありません。メインバルブを 全閉にして被排気側の汚染を防ぎます。

3. 異常時の対応

1()

3-1 瞬時停電のとき

すべての機器は、自動的に停電前の状態に復帰します。

3-2 長時間停電のとき

1)メインバルブ 迅速に 全閉 2)三方向バルブ CLOSE 3) RP. LEAK 開

4) 操作パネルのすべてのスイッチ

OFF

3-3 停電復帰時の操作

2. 排気装置操作手順 2-1 準備。

2-2 運転。参照ください。

11

2. 排気装置操作手順

		1
2-1 準 備 1) R P . L E A K 三方向パルブ メインバルブ	, CLOSE	
2) 操作パネルのすべてのスイッチ OFF		
3) 電離真空計を使用する場合、ゲージポートに	翔定子取付け。	
2-2 運 転		
排気装置ウォーミングアップ	- 11	
1)お客様側ブレーカ	ON	•
2) MAIN. SW	ON	
3) R. P	ON	
冷却ファン	回転	
4) 三方向バルブ	FORE	
5) 1 分間排気後 D. P	ON	
6) 1 5分でDPウォーミングアップ	完了	40 124
其空排気開始		
1) メインバルブフランジに被排気系接続	確認	
2) L E A K. V (メインバルブ付属)	閉	
3) 三方向バルブ	ROUGH	
粗引き 13 Pa以下	確認	
4) 三方向バルブ	FORE	
5) メインバルブ	全開	
6) 電離真空計使用の場合 フィラメント	ON	
2-3 停 止		
真空排気停止		
1) 電離真空計使用の場合 フィラメント	OFF	
2)メインバルブ	全閉	
 必要に応じてLEAK. V (メインパルプ付属) 	徐々に開	(1)
排気装置停止		
1) 被排気系内與空保持のため真空排気		
2) 電離真空計使用の場合 フィラメント	OFF	
3) メインバルブ	全閉	
4) D. P	OFF	
5) 3 0 分後		
・三方向バルブ	CLOSE	
· RP. LEAK	SH .	
• R. P	OFF	
冷却ファン	停止	
6) MAIN. SW	OFF	
7)お客様側ブレーカ	OFF	

参考事項 液体窒素トラップ付の場合

液体窒素の注入について

ウォーミングアップ完了後、必要に応じて注入してください。 鞍団停止時に液体窒素が入っている場合、自然に蒸発してな くなります。

液体窒素の注入量について

最大注入置 約0.75L (注入時蒸発分を含む)

0. 75 L注入の場合 約4~5時間有効です。

液体窒素が蒸発してなくなると、トラップされていた 凝縮性気体が脱離し一時的(30分程度)に圧力が 悪くなります。故障ではありません。メインバルブを 全閉にして被排気側の汚染を防ぎます。

3. 異常時の対応

3-1 瞬時停電のとき

すべての機器は、自動的に停電前の状態に復帰します。

3-2 長時間停電のとき

1)メインバルブ 迅速に 全閉 2)三方向バルブ CLOSE 3) RP. LEAK 開 4)操作パネルのすべてのスイッチ OFF

3-3 停電復帰時の操作

2. 排気装置操作手順 2-1 準備。

2-2 運転。参照ください。

6. ポンプの保管

長期間保管する場合は、下記の方法を参考にしてください。

1) 保管場所

- ・換気の良い場所。
- ・薬品、ガスなどポンプに影響を与えるものがないこと。

2) 保管前、保管時の処置

ポンプ単品の場合

・作動油を抜いて内部洗浄後、吸排気□に蓋をしてください。

装置組み込みの場合

・油拡散ポンプ内部を真空排気して、可能であれば窒素ガスを 充填しておく。

7. 消耗部品リスト

使用場所	品名	仕様 部品ユート・No	材質	数量	お客様 交換
油拡散ポンプ	吸気フランジ・用ガスケット	φ85×φ95× t 5 01425	NBR	1	0
	作動油	S X 05632		0. 07L	0
	シーズヒーター	単相100V 0.45k₩ 01887		1	0

(6)廃棄

1. 廃棄時の注意





ポンプに使用した油(廃油)、容器の 処分は法令で義務づけられています。

法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は当社までご連絡ください。

該当法規:廃棄物の処理および清掃に関する法律


処理方法:1) 運搬 產業廃棄物収集運搬業者

2) 処理 産業廃棄物処分業者

に依託する。

取扱説明書

空 冷 式 油 拡 散 ポ ン プ DPF-200



安全に効率よくご使用いただくため、ご使用前に 本取扱説明書を必ずお読みください。

アルバック機工株式会社



目 次

即は安全に係わる事項記載ページです。

安全にご使用いただくために

2. I 3. I 4. 1 5. 3	取扱い対象者 取扱説明書の熟読 取扱説明書の保存		 1 1 1
2. ± 3. ± 4. ± 5. ∤	ジスタ 製品の使用目的と禁 安全装置と目的・機 製品仕様 単品機器仕様	此事項 能 	 2 2 3
1. § 2. § 3. § 4. §	- 般的な注意事項 納入時の荷姿 設置場所 電 源		 5 6 6
1. \$ 2. \$ 3. 1 3. 4. 1 4. 5. \$ 5. \$ 5. \$ 5. \$ 5. \$ 5. \$ 5. \$ 5.	操作	安全対策 -	9 9 9

0. 美吊印	录(2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
6 — 1	運転中に多量の空気が流入したとき11
6 – 2	ポンプが真空排気しないとき11
6 – 3	瞬時停電のとき11
6 – 4	長時間停電のとき11
6 – 5	停電復帰時の操作 ーーーーーーーーー 1 1
(5)保全・修理	里12
1. 保全	・修理時の危険内容と安全対策12
2. お客様	策にて可能な保全・修理範囲 □−−−−−−−−12
3. 機器の	の取り外し・保全・取付け ーーーーーーーーー 13
3 – 1	油拡散ポンプ取り外し13
3 – 2	油拡散ポンプ洗浄 ーーーーーーーーーー 13
3 – 3	油拡散ポンプ取付け13
3 – 4	ヒーター14
3 – 5	ジェット15
	- 点検箇所15
5. トラフ	ブル時の対処16
6.ポンフ	プの保管17
7. 消耗部	8品リスト17
(6)廃棄	17
1. 廃棄師	5の注意17
(7) ご連絡先	18

-

安全にご使用いただくために

ご使用の前に、この「安全にご使用いただくために」をよく お読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 必ず守ってください。

念 危険	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、また は、重傷を負う危険な状態が切迫して生じる ことが想定される場合。
企 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、また は、重傷を負う危険な状態の生じる可能性が 想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽症、または、中程度の障害を負う危険の可能性が想定されるかまたは物的損害のみが発生する危険が想定される場合。

本文中の図記号の意味は次の通りです。

一一一つというの意味は次の通りです。		
0	「必ずしてほしい行為」を表します。	
\bigcirc	「禁止」を表します。	
	分解しないでください。	
	触れないでください。	

電源について

\triangle	容量確認	一次側電源容量 単相 100V 5A以上 ご用意ください。 電源容量が小さい場合、運転中過電流で ブレーカが遮断します。
警告		100V用 0.75mm²以上
		のケーブルを使用してください。
	•	ケーブルが細い場合、過熱・発火・火災 の原因になります。
	ケーブル容量確認	

環境について

		本ポンプは、防爆構造ではないので、
	V	引火の危険性がある雰囲気で使用でき ません。
	禁止	引火爆発し、火災ややけどの原因になりま す。
	\Diamond	油拡散ポンプ下部は運転中高温になり ます。引火しやすいものを付近に置か ないでください。
	禁止	引火する危険があります。
<u>企</u> 警告	\Diamond	油拡散ポンプ冷却ファンは、運転中に 回転します。巻き込まれやすいものを 付近に置かないでください。 巻き込まれます。
	禁止	20201107
		運転中および運転停止後30分は、油 拡散ポンプや油回転真空ポンプの温度 が上昇しているので直接手で触れない でください。
	接触禁止	やけどをします。
		油拡散ポンプ冷却ファンは、運転中に 回転しますので、直接手で触れないで ください。
	接触禁止	ケガをします。
\triangle	0	本ポンプを運転中は、ポンプ周囲から 発熱があります。
注意	換気必要	室温が上昇します。

設置について



警告



環境確認

- 本ポンプは、下記の条件を満たす場所に設置してください。
 1) 水平な場所。
 2) 換気の良い場所。
 3) 室温が7℃~30℃の範囲。
 4) 引火の危険性がないこと。
 5) 薬品・ガスなどポンプに影響を与えるものがないこと。

運転不良・耐久性低下などの原因になります。

操作について

	Ω	作動油を注油しない状態で、ヒーター へ電力を投入しないでください。
	注油確認	ケーシングやヒーター破損の原因になります。
	ファン回転確認	冷却ファンを回転させないで、ヒーターへ電力を投入しないでください。 ケーシングやヒーターの破損、作動油の消耗、 高真空側の作動油による汚染等の原因になり ます。
	圧力確認	油拡散ポンプ内が13Paまたは、それ以上高い圧力になっている状態でヒーターに電力を投入しないでください。 油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。
注意	日 圧力確認	補助側圧力が臨界背圧より高くなった場合には、ポンプの排気作用を停止してください。
	大気流入禁止	運転中加熱された作動油が、大気に曝されると作動油は酸化分解してポンプの到達圧力を劣化させますので、充分注意をしてください。 油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。
	ファン回転確認	ヒーターの電力を切った直後、冷却 ファンを止めないでください。 油拡散ポンプの破損の原因になります。
	ファン回転確認	泄払取小ンノの収損の原囚になりまり。

保全・修理・廃棄について

A		油拡散ポンプのオイル交換には、防塵 マスク・手袋を着用してください。
警告	保護具着用	体調を損ねることがあります。
\triangle	保全修理範囲	客先にて可能な保全・修理範囲。 1) 油拡散ポンプのオイル交換。 2) ガスケットの交換。 3) ヒーターの交換。 4) サーモスタットの交換。 上記以外の修理は、当社までご連絡ください。
注意	法令遵守	ポンプに使用した油(廃油)の処分は 法令で義務づけられています。 法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は当社までご連絡ください。
	禁 止	当社が認めない改造は行わないでください。 当社は一切責任を負いません。

警告ラベルについて



注意



ラベル確認

警告ラベルを付属しています。 下記の箇所に貼ってください。

1)油拡散ポンプ付近。

ラベルが汚れて読みにくくなったり、はが れそうになった場合は、当社までご連絡く ださい。

1. 取扱い対象者

本ポンプの取扱いは、真空装置の使用経験のある人または、 本取扱説明書に基づき教育を受けた人が行うものとします。

2. 取扱説明書の熟読

本ポンプのご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。 特に「安全にご使用いただくために」は、必ずお読みください。

3. 取扱説明書の保存

取扱説明書は大切に保存してください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に 必ず保存してください。

4. 保証

保証期間は、弊社工場出荷後1年間です。

但し、消耗品は除外します。

当社が認めない転売・修理・改造が行われた場合、当社は一切 責任を負いません。

天災・地変や火災による故障の場合、保証対象外とします。 保証は日本国内においてのみ有効です。

5. 法令の遵守

本ポンプを廃棄する場合、特に使用済み油の処理方法は法令で 義務付けられています。

法令に従い適正に処理してください。不明な場合は当社までご 連絡ください。

6. 修理時の安全管理

当社に修理を依頼される場合は、修理作業者の安全管理のため 使用状況特に危険物質の有無をお知らせください。 使用状況が不明の場合、修理をお断りすることがあります。

(2) 製品の概要

1. 製品の使用目的と禁止事項

本ポンプは、蒸気圧の低い作動油の蒸気をジェットから噴射すること によって排気作用をするポンプです。

ポンプを正常にご使用いただくために、下記の禁止事項をお守りください。



- ・本装置を真空容器として使用すること。・油拡散ポンプ内部に指定の作動油以外のものをいれること。・当社が認めない転売・修理・改造を行うこと。

禁止

2. 安全装置と目的・機能

		1774130		
項目	目的	機	能	確認方法
<u>過</u> 熟	油拡散ポンプ過熱防止	冷却ファンの故り 油拡散ポンプ(次側面温度が85% すと、サーモスタ ヒーターの通電保原因解除後、自動	令却フィン) C以上になりま タットが動き 亨止。	なし



上記の安全装置を無効にして運転すること。

禁止

3. 製品仕様 (機種コード 30502)

到達圧力	1 0 ⁻⁵ P a
排気速度	200 L/sec
臨界背圧	20 Pa
所要電気量	単相 100V 0.45kW
質量	5. 0 k g


4. 単品機器仕様

品名	型式・仕様	数量
1)油拡散ポンプ	・型 式 DPF-200 ・排気速度 200 L/sec ・到達圧力 10 ⁻⁵ Pa ・吸排気口 VG65相当 φ27相当 ・所要電力 0.45kW ・作動油 SX 0.07L ・本 体 ケーシング ジェット 冷却ファン シーズヒーター サーモスタット	15
2)冷却ファン	・型 式 4715PS-10T B30-B00 ・所要電力 単相 100V 14W	15
3)シーズヒーター	・所要電力 単相 100V 450W	15

5. 標準付属品

1)ガスケット	・φ95×φ85×t5 ・硬度90	1 ታ
2)作動油	•SX 0.07L	15
3)サーモスタット	•IP105A 85℃	1ヶ
4)取付用ネジ	・六角ボルト M10×35・ワッシャ M10・六角ナット M10	各4ヶ
5)フランジキャップ	・65A用	1ヶ
6)取扱説明書		1部
7)警告ラベル	拡散ポンプ下部は、運転中高温になります。 引火しやすいものを付近に置かないで下さい。 拡散ポンプ下部は、運転停止後も約30分高温 状態が続く為、同様の注意が必要です。	1枚

6. DPF-200外観寸法



(3) 開梱・据え付け

1. 一般的な注意事項

不明な点がありましたら、当社担当者または販売代理店 担当者に確認の上、取付け作業を行ってください。 排気装置及び蒸着装置購入時は、組み込まれていますので 下記の事項は不要です。

2. 納入時の荷姿

ポンプ吸排気口には、蓋をしてあります。

作動油は付属してあります。

標準付属品 (P3参照) で足りないものはないか確認して ください。

ポンプをすぐに使用しない場合は、吸排気口の蓋を取付け た状態で保管してください。

3. 設置場所



警告



環境確認

本ポンプは、下記の条件を満たす場所 に設置してください。

- 1)水平な場所。 2)換気の良い場所。

- るものがないこと。

1 1 (0)

運転不良・耐久性低下などの原因になります。

源 4. 電



一次側電源容量 単相 100V 5A以上 ご用意ください。

電源容量が小さい場合、運転中過電流でブレーカが遮断します。

警告

コネクタ用ケーブルの使用は、次の 注意をお守りください。 100V用 0.75mm²以上

ケーブル容量確認

のケーブルを使用してください。 ケーブルが細い場合、過熱・発火・火災 の原因になります。

一次側ケーブル取合い仕様 100V用 コネクター付

5. 必要工具リスト

工 具 名	使 用 先
17 スパナ	油拡散ポンプ取付け・その他
絶縁閉端子用圧着工具	ケーブル端子の取付け
ラジオペンチ	ケーブル端子の接続

6. 油拡散ポンプの取付け


取付け手順

1) 準 備 吸排気口の蓋を本体から取り外します。

2) 洗 浄

吸気口に取り付けるガスケット・フランジのガスケット溝・相手側のフランジ面をアルコールなどの溶剤で濡らした布で汚れを拭き取ってください。 ガスケットの表面には蒸気圧の低いグリースであっても塗布しないでください。

- 3) 注 油 吸気口から付属の作動油を規定量 (70cc)入れてください。
- 4) 油拡散ポンプの取付け 吸気ロフランジにガスケットを取付け相手側のフランジに 合わせて付属ネジで取付け定します。 ボルトの固定は、相対する2コのボルトを適切なトルクで 均等に締め付けます。
- 5) 電気結線
 PCコネクター端子に入力を結線してください。
 所要電力は 100V です。
 結線箇所はヒーターとサーモスタットとファンです。
 空冷ファンは、油回転真空ポンプと連動するように配線して
 ください。
 サーモスタットはヒーター過熱防止の為、必ず配線に組込ん
 でください。



6) 真空試験

油拡散ポンプを装置に取付けた後、起動させる前に排気系の接続に不備な所がないかを調べてください。 次に油回転真空ポンプで排気して排気系の圧力が油回転真空ポンプの到達圧力近くに達すれば実用上差し支えありません。

- 7) 取り外し手順
 - 5)~4)順に逆に行います。

(4)運転操作

10

1 10

1. 操作時の危険内容と安全対策

	11 - 3 - 7 / 0 / / (1	JOC X T / J / K
	注油確認	作動油を注油しない状態で、ヒーターへ電力を投入しないでください。 ケーシングやヒーター破損の原因になります。
	ファン回転確認	冷却ファンを回転させないで、ヒーターへ電力を投入しないでください。 ケーシングやヒーターの破損、作動油の消耗、 高真空側の作動油による汚染等の原因になり ます。
企	圧力確認	油拡散ポンプ内が13Paまたは、それ 以上高い圧力になっている状態でヒー ターに電力を投入しないでください。 油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく 低下します。
注意	圧力確認	補助側圧力が臨界背圧より高くなった場合には、ポンプは排気作用を停止してください。 吸気口側及び排気口側に作動油が飛散し、ポンプ以外の系を作動油で汚染することがあります。
	大気流入禁止	運転中加熱された作動油が、大気に曝されると作動油は酸化分解してポンプの到達圧力を劣化させますので、充分注意をしてください。 油拡散ポンプオイルが劣化し性能が著しく低下します。
	ファン回転確認	ヒーターの電力を切った直後、冷却 ファンを止めないでください。 油拡散ポンプの破損の原因になります。

2. 操作前の点検





ヘリウムリークディテクターによって もれ探しを行ってください。

ヘリウムリークディテクターのない場 合には、アルゴールのような揮発性の ものをシール部分に塗布して、電離真 空計の圧力の振れを見てください。

到達圧力不良の原因になります。

3. 作動開始

3-1 準 備

1)系を13Pa以下まで補助ポンプで粗引き排気してください。

2)冷却ファン ON

3-2 運 転

1) 油拡散ポンプヒーター ON

使用している油拡散ポンプの吸気口上部にバルブを取付けている ならば、バルブを閉じてください。

ポンプの作動開始時間は約15分です。

4. 作動停止

4-1 停 止

1) 油拡散ポンプヒーター OFF

2) 吸気口側及び排気口側のバルブを閉じてください。 バルブの付属していない場合は約30分油回転真空ポンプを 運転してください。

3)油回転真空ポンプ

OFF

4) ヒータOFF後、

約30分後冷却ファン OFF

5. 排気装置操作手順

・弊社のVPC-250F使用例

5-1 準 備

1) RP. LEAK 三方向バルブ メインバルブ

2) 操作パネルのすべてのスイッチ OFF

3) 電離真空計を使用する場合、ゲージポートに測定子取付け。

5-2 運 転

排気装置ウォーミングアップ

1) お客様側ブレーカ

2) MAIN, SW

ON ON

3) R. P

ON

冷却ファン 3) 三方向バルブ 回転 FORE

4) 1 分間排気後 D. P

ON

CLOSE

5) 1 5分でDPウォーミングアップ

完了

真空排気開始

1)メインバルブフランジに被排気系接続

確認

2) LEAK, V

閉

3) 三方向バルブ

ROUGH

新引き 13 Pa以下 4) 三方向バルブ

確認 FORE

5)メインバルブ

全開 OΝ

6) 電離真空計使用の場合 フィラメント

5-3 停 止

真空排気停止

1) 電離真空計使用の場合 フィラメント

OFF 全閉

2)メインバルブ

3)メインバルブ

3) LEAK. V

徐々に開

排気装置停止

1) 被排気系内真空保持のため真空排気

2) 電離真空計使用の場合 フィラメント

OFF 全閉

4) D. P

OFF

5) 3 0 分後

三方向バルブ · RP. LEAK CLOSE

• R. P

OFF

冷却ファン

停止

6) MAIN. SW

OFF

7) お客様側ブレーカ

OFF

6. 異常時の対応

6-1 運転中に多量の空気が流入したとき

直ちに吸気口側のバルブを閉じ、ポンプ内に導入された 気体を早く排気すること。

大気に曝された時間が数分以内であればポンプは元の状 態に回復することが多いのですが、最悪の場合は作動油 を交換する必要があります。

- 6-2 ポンプが真空排気しないとき
 - 1) 吸気口側と排気口側のバルブを閉じ、油回転真空ポンプを 単独運転し、油回転真空ポンプの到達圧力を点検してください。 (1.3Pa以下ならば、次の点検をおこなってください。)
 - 2) ヒーター断線の有無。
 - 3)作動油の有無。
 - 4)冷却ファンの良否。
 - 5) フランジ接続部からのもれ。
- 6-3 瞬時停電のとき

本ポンプは、自動的に停電前の状態に復帰します。

- 6-4 長時間停電のとき
 - 1) 吸排気ロバルブ

迅速に

全閉

2)油拡散ポンプヒーター

OFF

- 6-5 停電復帰時の操作

 - 3. 作動開始 3-1 準備。

3.-2 運転。参照ください。

(5) 保全・修理

1. 保全・修理時の危険内容と安全対策

<u> </u>	0	油拡散ポンプのオイル交換には、防塵マスク・手袋を着用してください。
警告	保護具着用	体調を損ねることがあります。
\triangle	法令遵守	ポンプに使用した油(廃油)の処分は 法令で義務づけられています。 法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は当社までご連絡ください。
注意	禁 止	当社が認めない改造は行わないでください。 当社は一切責任を負いません。

2. お客様にて可能な保全・修理範囲

- 1)油拡散ポンプのオイル交換。
- 2) ガスケットの交換。
- 3) ヒーターの交換。
- 4) サーモスタットの交換。

上記以外の修理は、当社までご連絡ください。

3. 機器の取り外し・保全・取付け

3-1 油拡散ポンプ取り外し

1)必要工具 ラジオペンチ×2 1 7 mm スパナー ×1 2)取り外し順序

- ・装置のすべての機器が停止していること。 確認
- ・ヒーターとサーモスタットと冷却ファンの配線用コネクター を取り外します。
- ・吸気口フランジの締め付けボルトを取り外し、排気□に ついている真空ホースを引き抜きます。
- ・取り外した油拡散ポンプを倒れないように置いてください。
- ガスケットを取り外してください。

3-2 油拡散ポンプ洗浄

1) 必要工具 無し

2)順序

- ・ケーシングからジェットを引き出し、(3-5参照) 作動油を吸気口から排出してください。
- ・ケーシング内部にアセトン、アルコールなどの溶剤を入れ、 プラシで壁面のホコリなどのガス源となるものを完全に 除去してください。
- ・ジェットの噴射口も同様に洗浄してください。 (真空配管が汚れている場合も同様に洗浄してください。)
- ・ケーシング、ジェットを乾燥した清潔なウエスで拭き取り ヘヤードライヤーで十分に乾燥させてください。

3-3 油拡散ポンプ取付け

- 1) 必要工具 ラジオペンチ×2 1 7 mm スパナー ×1
- 2)取付け順序
 - ・吸気口に取付けるガスケット・フランジのガスケット溝・ 相手側のフランジ面をアルコールなどの溶剤で濡らした布 で汚れを拭き取ってください。
 - ・作動油を規定量(70 c c) 吸気口から入れてください。
 - ・作動油注入後、ジェットを取付けてください。
 - ・ガスケットを取付けてください。(ガスケットは常に新しいものを取付けることをお奨めします。 また、ガスケットの表面には蒸気圧の低いグリースであっても塗布しないでください。)
 - ・取り外し順序と逆の手順で取付けてください。

3. 機器の取り外し・保全・取付け

3-4 ヒーター

1)必要工具 5.5mm 13mm スパナー

×各1


- 2) 取り外し順序
- ・ヒーターの配線用コネクターを取り外します。
- ・底部カバーをナットを緩めて取り外します。
- ・ヒーター配線コードをナットを緩めて取り外します。
- ・ヒーター固定用ナットを緩めてスプリングワッシャ・ ワッシャ・ヒーター押え・集成マイカ・リフレクター・ ヒーターを取り外します。

3) 取付け順序

4:集成7仂

- ・ヒーター押え・集成マイカ・リフレクターの切欠き部に 入るように新しいヒーターを取付けます。
- ・ヒーターがボイラー底板に均一に接触するようにワッシャ・ スプリングワッシャ・ナットで固定します。
- ヒーター配線コードを取り付けます。
- ・底部カバーをナットで取付けます。

8:N




3. 機器の取り外し・保全・取付け

3-5 ジェット

- 1)必要工具 7mm スパナー ×1ヶ
- 2) 取り外し順序
 - ・ナットを緩めて取り外します。
 - ・ワッシャ,トップキャップを取り外します。
 - ・スペーサを緩めてスプリングワッシャを取り外します。
 - ・ジェットA,B,連結パイプ,ジェットD,S,E,F を取り外します。
 - ・ロッドを外す場合はM4ナット部をダブルナットにして 緩めてください。

3) 取付け順序

・取り外し順序と逆の手順で取付けてください。



4. 保全・点検箇所

4. 水上 水八色//			
機器名	保全・点検内容	保全・点検時期	
ポンプ本体	オイル交換。 誤って大気を導入したあとで、到達圧力や排気 時間に変化が生じたとき。 長年使用し、徐々に到達圧力や排気時間に変化 が生じたとき。	必要の応じ 随時	
冷却ファン	冷却ファンが回転すること。	毎使用時	
ヒーター	ヒーターコードの通電。	必要の応じ 随時	
サーモスタット	サーモスタットコードの通電。	必要の応じ 随時	

5. トラブル時の対処

0. ///www.c/A				
症状	原因	対策		
到達圧力が悪いまたは到達圧力が不安定またはまたはまたは排気能力の低下	設置場所の雰囲気温度が高い。	空調を行い 2 5 ℃以下に 雰囲気温度を下げる。		
	設置後または、長時間停止 後の運転時間が短い。	24Hr~48Hr運転し 再度確認する。		
	リークの発生。	到達圧力に変化が生じる まえに処置した部品付近 を調査する。		
	油拡散ポンプオイルの劣化。	誤って大気を導入した場合 また、リークなど明らかに 劣化の原因が思い当たる場 合オイル交換。		
	油拡散ポンプオイルの不足。	オイルを規定量(70cc) にする。		
	油拡散ポンプオイルの入れ 過ぎ。	オイルを規定量(70cc) にする。		
	シール面のキズ。	シール面を研磨する。		
	ガスケットの不良。	ガスケットを交換する。		
	放出ガス。	ベークアウトをする。		
	ジェットの不良。	洗浄または交換する。		
	計測機器の不良。	計測機器を交換する。		
	油回転真空ポンプの不良。	点検・修理をする。		
	冷却ファンの不良。	配線点検または修理・交 換をする。		
	ケーシングの不良。	点検・修理をする。		
油拡散ポンプが 熱くならない	ヒーターの不良。	配線点検またはヒーター の交換。		